

## LINKZONE PRIJUNGIMAS | LTE

### Apie įrenginį:

„LinkZone“ – tai nešiojamasis belaidis maršrutizatorius, leidžiantis dalintis 4G tinklu su kitais Wi-Fi funkciją turinčiais įrenginiais



#### 1 Maitinimo mygtukas

- Paspauskite šį mygtuką, norėdami įrenginį įjungti / išjungti, ir laikykite paspaudę 3 sekundes.
- Paspauskite šį mygtuką, norėdami įjungti LED lempuotę arba perjungti į miego režimą.
- Norėdami paleisti įrenginį iš naujo, paspauskite šį mygtuką ir laikykite jį paspaudę 10 sekundžių.

#### 2 WPS

- Paspauskite ir laikykite paspaudę WPS mygtuką 3 sekundes, kol ims mirksėti „Wi-Fi“ LED indikatorius.
- Norėdami prietaisą perjungti į aktyvaus naudojimo / miego režimą, trumpam spustelkite šį mygtuką.
- Norėdami atkurti savo įrenginio gamyklinį režimą, vienu metu paspauskite maitinimo ir WPS mygtukus ir palaikykite 3 sekundes.

#### 3 LED lempuotės



Tinklo indikatorius. LED šviečia mėlynai, kai įrenginys prisijungia prie interneto ryšio, ir mirksi, jei interneto ryšys dingsta. LED šviečia raudonai, kai nėra tinklo, paslaugos arba SIM kortelės.



Wi-Fi indikatorius. LED šviečia mėlynai, kai „Wi-Fi“ paslauga aktyvi.



SMS indikatorius. LED šviečia mėlynai, kai gaunamas naujas pranešimas, ir mirksi, jei gautų pranešimų dėžutė perpildyta.



Maitinimo elemento indikatorius. LED šviečia raudonai, kai maitinimo elementas yra išsekęs. Šviečia mėlynai, retai sumirkčioja, kai įrenginys dirba. Šviečia mėlynai, greitai mirkčioja, kai įrenginys kraunamas. Mėlynai šviečiantis LED mygtukas rodo, kad įrenginys pilnai įkrautas.

#### 4 Įkrovimo / „micro“ USB lizdas

# ALCATEL

## LINKZONE PRIJUNGIMAS | LTE

### Prisijungimas

Maršrutizatorius pateikiamas visiškai parengtas darbui, tereikia paspausti įjungimo mygtuką.



Wi-Fi pavadinimą (SSID) ir Wi-Fi slaptažodį rasite ant lipduko galinio dangtelio vidinėje pusėje. Juos taip pat galima rasti ant etiketės po maitinimo elementu. Pradinį Wi-Fi slaptažodį sudaro aštuoni IMEI skaitmenys.



### Energijos taupymo režimas

Jei 30 sekundžių nepaspaudžiamas joks įrenginio mygtukas, visos LED lemputės automatiškai užgesa, išskyrus maitinimo LED lemputę. LED lemputė ims šviesti, pradėjus naudoti USB laidą, siekiant įkrauti įrenginį arba paspaudus bet kurį įrenginio mygtuką.

Jei 10 minučių nesinaudojama Wi-Fi prieiga, interneto ryšys automatiškai nutrūksta ir vėl automatiškai atsiranda, paspaudus bet kurį įrenginio mygtuką arba įrenginiui pradėjus jungtis prie Wi-Fi.

### Įrenginio įkrovimas

Įkrovimas adapteriu. Įrenginį ir adapterio galvutę sujunkite su USB laidu, o tada prijunkite prie maitinimo tinklo, kad pradėtų krauti. Jeigu įrenginys yra iškrautas, ilgiausia visiško įkrovimo trukmė – 3 val. Įrenginį galima įkrauti USB laidu prijungus prie kompiuterio. Jeigu įrenginys yra iškrautas, ilgiausia visiško įkrovimo trukmė – 4 val.