


IŠMANIOSIOS TV „ANDROID TV“ PRIEDĖLIO PRIJUNGIMAS

Priedėlio aprašymas

„Android TV“ priedėlis yra skirtas žiūrėti Išmaniają TV ir naudotis papildomomis galimybėmis:

- prijungti bluetooth įrenginius, pvz., klaviatūrą, žaidimų konsolę, kompiuterio pelę;
- naudotis integruotu „Chromecast“;
- naudotis „YouTube“ ir kitomis vaizdo platformomis;
- parsisiųsti įvairias programėles: žaidimų, naujienų, muzikos (pvz. „Spotify“) ir pan.


Šio priedėlio prijungimui būtina „Google“ paskyra.



- 1 TV priedėlio įjungimas / išjungimas
- 2 Įvestis
- 3 „Google“ asistentas: valdymas balsu
- 4 Nustatymai
- 5 Aukštyn
- 6 OK
- 7 Kairėn
- 8 Dešinėn
- 9 Žemyn
- 10 Atgal grįžimo mygtukas
- 11 Aplikacijų sąrašas
- 12 Kanalų valdymas aukštyn / žemyn
- 13 Garso didinimas / mažinimas
- 14 Garso išjungimas

IŠMANIOSIOS TV „ANDROID TV“ PRIEDĖLIO PRIJUNGIMAS

Priedėlio prijungimas



Priedėlio dėžutėje esančius laidus sujunkite taip, kaip parodyta schemoje:

- 1** HDMI laidu sujunkite priedėlį ir televizorių (kaip parodyta paveikslėlyje). Pasirinkite HDMI išvestį priedėlyje ir teisingą HDMI išvestį televizoriuje (pvz., HDMI1).
- 2** Maitinimo bloko laido kištuką įjunkite į priedėlio maitinimo lizdą ("Power"), o kitą jungtį - į elektros maitinimo tinklą.

Valdymo pultelio prijungimas

Į nuotolinio valdymo pultą įdėkite 2 naujus elementus (rasite dėžutėje arba naudokite savo 1,5V, AAA tipo elementus), įsitikinkite, kad jų poliai (+/-) nukreipti teisinga kryptimi.


Valdymo pultelio mygtuku Nr.1 ("TV priedėlio įjungimas/išjungimas") įjunkite priedėlį. Televizoriaus pulteliu įjunkite televizorių.

Toliau sekite instrukcijas televizoriaus ekrane.

IŠMANIOSIOS TV „ANDROID TV“ PRIEDĖLIO PRIJUNGIMAS

Priedėlio prijungimas

Jei televizoriaus ekrane matote tokį atsidariusį langą (1 pav.), atlikite šiuos veiksmus:




1 pav.

Priedėlio pultelyje vienu metu spauskite „Aplikacijų sąrašo“ Nr.11 ir „Atgal grįžimo“ Nr.10 mygtukus, kaip parodyta TV ekrane, ir palaikykite 4 sekundes.

Tuo metu tarp priedėlio ir pultelio turi būti ne didesnis nei 25 cm atstumas.

Jei toks langas neatsidaro, viskas gerai, tęskite prijungimo žingsnius toliau.

Naujame lange (2 pav.) pasirinkite pageidaujamą kalbą (pultelio mygtukais „Žemyn“ Nr.9 ar „Aukštyn“ Nr.5), pasirinkimą patvirtinkite mygtuku „OK“ Nr. 6.



2 pav.

IŠMANIOSIOS TV „ANDROID TV“ PRIEDĖLIO PRIJUNGIMAS



Priedėlio prijungimas

Atsidarius naujam langui (3 pav.), galite atlikti 2 pasirinkimus:

- “Tęsti” - tik jei turite telefoną su “Android” operacine sistema;
- “Praleisti” - visais kitais atvejais.


Pasirinkę “Tęsti” - savo telefone atlikite televizoriaus ekrane aprašomus veiksmus.

Pasirinkę “Praleisti” (3 pav.) - būsite nukreipti pasirinkti “Wi-Fi” ryšio tinklą (4 pav.). Pasirinkę Jūsų ryšio tinklą (jo pavadinimą galite rasti ant maršrutizatoriaus, jei naudojate mūsų maršrutizatoriumi), pasirinkimą patvirtinkite pultelio mygtuku “Ok” Nr. 6.



IŠMANIOSIOS TV „ANDROID TV“ PRIEDĖLIO PRIJUNGIMAS

Priedėlio prijungimas



5 pav.

“Wi-Fi” ryšio slaptažodį (5 pav.) suveskite klaviatūros ir pultelio pagalba:

- mygtukais “Aukštyn, žemyn, kairėn, dešinėn” Nr. 5,7,8,9 pasirinkite reikiamą simbolį, kiekvieną pasirinkimą patvirtinkite mygtuku “Ok” Nr.6
- jei reikalinga didžioji raidė, pasirinkę reikiamą raidę, ilgiau palaikykite “Ok” mygtuką, pasirodžius raidei, pasirinkimą patvirtinkite jau įprastai mygtuko “Ok” paspaudimu.
- jei suklydote, simbolį ištrinsite pasirinkę  simbolį, pasirinkimą patvirtinę pultelio “Ok” mygtuku”
- suvedę visą slaptažodį, rinkitės šį  simbolį, pasirinkimą užtvirtinkite pultelio “Ok” mygtuku.

Jei teisingai suvedėte slaptažodį, ekrane išvysite užrašą, jog sėkmingai prisijungėte prie interneto.

Sėkmingai prisijungta prie interneto

Taip pat šiame etape yra galimybė prie interneto prisijunti tiesiogiai, o ne “Wi-Fi” ryšiu. Tai ypač patogu nestabiliaus “Wi-Fi” ryšio atveju. Rinkdamiesi ryšio tinklą (5 pav.) dešinėje ekrano pusėje, pasirinkite “Naudoti ethernetą”, pasirinkimą užtvirtinkite “Ok” mygtuku ir papildomai interneto (UTP) laidu sujunkite priedėlį ir mašrutizatorių.


Jei teisingai sujungėte laidus, ekrane išvysite užrašą, jog sėkmingai prisijungėte prie interneto.

IŠMANIOSIOS TV „ANDROID TV“ PRIEDĖLIO PRIJUNGIMAS


Google paskyros prijungimas

Kaip ir minėjome instrukcijos pradžioje, šio priedėlio prijungimui reikalinga „Google“ paskyra. Jei neturite „Google“ paskyros („Gmail“ pašto), ją susikurti galite telefone arba kompiuteryje. Į paieškos lauką įveskite „Sukurti gmail“ ir atsidarę nuorodą vadovaukitės tolimesniais „Google“ nurodymais, kokius žingsnius atlikti.

Jei jau naudojate „Gmail“ el. paštu (turite „Google“ paskyrą), patvirtinkite pasirinkimą jungtis prie „Google“ paskyros - pultelio mygtuku „Ok“ Nr.6 spauskite „Prijungti“ (6 pav.) arba „Naudoti nuotolinį įrenginį“ (7 pav.).



6 pav.




7 pav.

IŠMANIOSIOS TV „ANDROID TV“ PRIEDĖLIO PRIJUNGIMAS

Google paskyros prijungimas


Atsidariusiame naujame lange (8 pav.), suveskite savo elektroninio pašto adresą (su galūne @gmail.com) naudodamiesi klaviatūra pultelio pagalba (kaip 5 pav.). Suvedę adresą, pasirinkite klaviatūroje  ir spauskite pultelio "Ok" mygtuką.



8 pav.

Kitame lange būsite paprašyti tokiu pat būdu suvesti savo elektroninio pašto slaptažodį, suvedę jį, rinkitės simbolį  ir spauskite pultelio "Ok" mygtuką.

Jei pamiršote savo el. pašto adresą ar jo slaptažodį, pultelyje spauskite  "Atgal grįžimo mygtuką" Nr.10, tada "Žemyn" Nr.9 mygtuku pažymėkite aktualų klausimą, patvirtinkite "Ok" mygtuku Nr.6 ir atlikite televizoriaus ekrane prašomus veiksmus (suvesite reikalingus duomenis).




9 pav.

IŠMANIOSIOS TV „ANDROID TV“ PRIEDĖLIO PRIJUNGIMAS


Google paskyros prijungimas

Sėkmingai suvedus elektronio pašto adresą ir slaptažodį, galite būti nukreipti dvigubai identifikacijai (10 pav.). Jums reikės įvesti telefono numerį, kuris nurodytas prie el. pašto ("Google" paskyros). Tam spauskite pultelio "Atgal grįžimo" mygtuką Nr.10 , ekrane pasirodžius kursoriui ties "Telefono numeris" spauskite "Ok" mygtuką Nr.6 ir iššokus klaviatūrai, pultelio pagalba klaviatūroje suveskite savo tel. Nr. 6XXXXXXX ir mygtuką 



10 pav.

Į mobilų telefoną atėjus SMS žinutei su kodu, pultelio pagalba įveskite jį ekrane (11 pav.). Lygiai taip pat pirmiausia išsikvieskite klaviatūrą pultelio "Ok" mygtuku Nr.6 ir suvedę kodą, klaviatūroje spauskite  arba "Kitas".



11 pav.

Gali būti, kad šių žingsnių (10 pav. ir 11 pav.) nematysite, jei jūsų "Google" paskyra ("gmail" paštas) nėra apsaugoti dviguba identifikacija. Viskas gerai, teisingai suvedus elektroninio pašto adresą ir slaptažodį, būsite iškart nukreipti į sekantį žingsnį (12 pav.)


IŠMANIOSIOS TV „ANDROID TV“ PRIEDĖLIO PRIJUNGIMAS

Google paskyros prijungimas


Patvirtinkite „Google“ paslaugų teikimo sąlygas - spauskite „Sutinku“ (12 pav.)

Leidimą naudoti vietovės informaciją - spauskite „Taip“ (13 pav.)


Padėkite tobulinti „Android“- pažymėkite ir patvirtinkite savo pasirinkimą (14 pav.)



12 pav.



13 pav.



14 pav.


IŠMANIOSIOS TV „ANDROID TV“ PRIEDĖLIO PRIJUNGIMAS

Priedėlio prijungimas

Šiame žingsnyje (15 pav.) pasirinkite papildomas programas, kurias norite įdiegti savo televizoriuje. Pasirinkimus galite atlikti pultelio mygtukais Nr. 5,6,7,8,9 (Aukštyn, žemyn, Ok, kairėn, dešinėn). Pasižymėkite ar atžymėkite pasirinkimus ir spauskite „Tęsti“.


Šiame lange rodomos programos, kurias su savo „Google“ paskyra jau buvote įdiegę kituose „Android“ įrenginiuose.

Gali būti, kad nematysite šio žingsnio, jei anksčiau nebuvote įdiegę jokių programų.



15 pav.

Priedėlio prijungimas baigtas (16 pav.). „Ok“ mygtuko pagalba keliaukite toliau.




16 pav.

IŠMANIOSIOS TV „ANDROID TV“ PRIEDĖLIO PRIJUNGIMAS


Valdymo pultelio prijungimas

Toliau atsidariusiame lange (17 pav.) nustatysite nuotolinį valdymą, t.y. jūsų patogumui toliau galėsite naudotis tik vienu pulteliu ir priedėliui, ir televizoriui valdyti.




17 pav.


Pasirinkite nustatyti nuotolinį valdymą, atlikite ekrane prašomus veiksmus: pasirinkite, ką naudosite garsui leisti (18 pav.), koks jūsų televizoriaus prekės ženklas (19 pav.), patikrinkite, ar garsumo mygtukai veikia (20 pav. ir 21 pav.)



18 pav.



19 pav.



20 pav.




21 pav.

IŠMANIOSIOS TV „ANDROID TV“ PRIEDĖLIO PRIJUNGIMAS


Valdymo pultelio prijungimas

Toliau, spausdami „Kitas“, nustatysite vieną bendrą „Įjungimo/išjungimo“ mygtuką (22 pav.)




22 pav.

Atlikite veiksmus prašomus ekrane (23 pav.)



23 pav.

Jei viską atlikote teisingai, ekrane išvysite tokį užrašą (24 pav.), spauskite „Kitas“




24 pav.

IŠMANIOSIOS TV „ANDROID TV“ PRIEDĖLIO PRIJUNGIMAS


Valdymo pultelio prijungimas

Atsidariusiame naujame lange (25 pav.) pakliūsite į aplikacijų lauką. Bet jei matote, jog yra atnaujinimų, pasirinkite juos įdiegti:



25 pav.

Vadovaukitės tolesniais nurodymais ekrane - sutikite "Tęsti" atnaujinimą (26 pav.)



26 pav.




27 pav.

IŠMANIOSIOS TV „ANDROID TV“ PRIEDĖLIO PRIJUNGIMAS


Balticum Išmaniosios TV programėlės įdiegimas

Pakliuvus į aplikacijų lauką, reikės įdiegti Balticum Išmaniosios televizijos programėlę. Tam turite pultelio mygtuku "Kairėn" Nr.7 keliauti į "Programos" ir pasirinkimą užtvirtinti "Ok" Nr.6 mygtuku (28 pav.)



28 pav.

Atsidarius naujam langui, pultelio mygtuku "Žemyn" Nr.9 keliaukite į "Google Play Store" aplikaciją, pasirinkimą užtvirtinkite "Ok" Nr.6 mygtuku (29 pav.)




29 pav.

IŠMANIOSIOS TV „ANDROID TV“ PRIEDĒLIO PRIJUNGIMAS


Balticum Išmaniosios TV programlėlės įdiegimas

Atsidursite “Google Play” parduotuvėje. Jums reikia nukeliauti iki “paieškos” lauko, jis apibrėžtas raudonai (30 pav.). Tam turite spausti pultelio mygtuką “Aukštyn” Nr.5 ir iškart “Kairėn” Nr.7.



30 pav.

Atsidūrus laukelyje “Paieška” (31 pav.), spauskite “Ok” Nr.6 mygtuką, tada automatiškai būsite nukreipti paieškai balsu, bet paspaudę “Dešinėn” Nr.7 mygtuką, iškviessite klaviatūrą ir pultelio pagalba suvesite programėlės pavadinimą “balticum”, jį suvedę spauskite 




31 pav.


IŠMANIOSIOS TV „ANDROID TV“ PRIEDĖLIO PRIJUNGIMAS

Balticum Išmaniosios TV programėlės įdiegimas


Atsidarius naujam langui (32 pav.), pultelio mygtuku „Žemyn“ Nr.9 keliaukite iki laukelio „Įdiegti“ arba „Atidaryti“ (33 pav.) ir spauskite mygtuką „Ok“. Išvysite tokį užrašą (34 pav.)



32 pav.



33 pav.




34 pav.

IŠMANIOSIOS TV „ANDROID TV“ PRIEDĖLIO PRIJUNGIMAS

Balticum Išmaniosios TV programėlės įdiegimas

Toliau būsite nukreipti pasirinkti Balticum programėlės kalbą (35 pav.), pasirinkite kalbą „Žemyn“ Nr.9 ar „Aukštyn“ Nr.5 mygtukais, pasirinkimą užtvirtinkite „Ok“ mygtuku Nr.6



35 pav.

Atsidariusiame naujame lange (36 pav.), susipažinę su programėlės naudojimo sąlygomis, spauskite „Ok“ mygtuką Nr.6.




36 pav.

Norint naudotis Išmaniają TV jums reikės suvesti vartotojo vardą ir slaptažodį (37 pav.) Šiuos duomenis rasite sutarties priede, savitarnos svetainėje arba skambinkite informacijos tel. 8 700 55540.

IŠMANIOSIOS TV „ANDROID TV“ PRIEDĖLIO PRIJUNGIMAS


Balticum Išmaniosios TV programėlės įdiegimas

Duomenis veskite pultelio pagalba (kaip ir 5 pav.). Suvedę vartotojo vardą, pereikite pulteliu prie slaptažodžio ir suveskite jį. Tada pereikite prie "Prisijungti" (taps aktyvus mėlynas laukas) ir spauskite "Ok"



37 pav.

Jei viską suvedėte teisingai, programėlę įdiegėte! Atsidursite pagrindiniame Balticum Išmaniosios TV programėlės lange (38 pav.).



38 pav.


Įdiegus programėlę, toliau galite vadovautis Išmaniosios TV programėlės naudojimo instrukcija "Išmaniosios TV programėlės naudojimo instrukcija"

IŠMANIOSIOS TV „ANDROID TV“ PRIEDĖLIO PRIJUNGIMAS

Balticum Išmaniosios TV programėlės pridėjimas prie mėgstamiausių programų


Po Balticum Išmaniosios TV programėlės įdiegimo, išjungę televizorių ir vėl jį įjungę, greičiausiai išvysite tokį vaizdą ekrane (39 pav.).

Jūsų patogumui, pridėkite Balticum programėlę prie „Mėgstamiausių“ ir visada įjungę televizorių, ją matysite eilės priekyje. Mygtuku „Dešinėn“ Nr.8 eikite į „+“ lauką (pažymėtą paveikslėlyje) ir spauskite „Ok“ Nr.6



39pav.

Atsidarius papildomai lentelei „Programos pasirinkimas“ dešinėje ekrano pusėje, pasirinkite „Balticum“ programėlę ir spauskite „Ok“ (40 pav.)




40 pav.

IŠMANIOSIOS TV „ANDROID TV“ PRIEDĖLIO PRIJUNGIMAS


Balticum Išmaniosios TV programėlės pridėjimas prie mėgstamiausių programų

Balticum programėlei atsiradus tarp mėgstamiausių programų, atsistokite ant programėlės ikonos ir ilgėliau palaikykite „Ok“ mygtuką (41 pav.). Iššokus papildomam laukui, mygtuku „Žemyn“ pereikite prie „Perkelti“ ir spauskite „Ok“ mygtuką.



41 pav.

Programėlė taps aktyvi judinimui programėlių eilėje. Pultelio mygtuku „Kairėn“ keliaukite iki pirmos vietos ir spauskite „Ok“ mygtuką. Jei viską atlikote teisingai, matysite tokį vaizdą ekrane (42 pav.)



42 pav.

Sėkmingo naudojimosi ir gerų įspūdžių su Balticum Išmaniają TV!
Toliau vadovaukitės „Išmaniosios TV programėlės naudojimo instrukcija“